


Инструкция по установке

Ножки для напольной установки электрических обогревателей (конвекторов) используются только для соответствующих нагревательных панелей. Ножки должны быть установлены максимум в 100 миллиметрах от каждого края обогревателя. Следует использовать обе ножки, по одной у каждого края обогревателя.

Совместите выступы на ножках с выемками в нижней решетке обогревателя, затем подвиньте ножки вперед.

ВНИМАНИЕ!

Если вы не используете ножки для напольной установки, обогреватель должен быть прикреплен к стене с помощью кронштейна, входящего в комплект, как указано в инструкции по установке.



Установите выступы в нижней решетке и двигайте ножку в направлении указанном стрелкой A, до тех пор пока задняя стенка обогревателя не упрется в выступ на ножке B.


Инструкция по установке

Ножки для напольной установки электрических обогревателей (конвекторов) используются только для соответствующих нагревательных панелей. Ножки должны быть установлены максимум в 100 миллиметрах от каждого края обогревателя. Следует использовать обе ножки, по одной у каждого края обогревателя.

Совместите выступы на ножках с выемками в нижней решетке обогревателя, затем подвиньте ножки вперед.

ВНИМАНИЕ!

Если вы не используете ножки для напольной установки, обогреватель должен быть прикреплен к стене с помощью кронштейна, входящего в комплект, как указано в инструкции по установке.



Установите выступы в нижней решетке и двигайте ножку в направлении указанном стрелкой A, до тех пор пока задняя стенка обогревателя не упрется в выступ на ножке B.